



DT412/DT422/DT432

Schnurlose Telefone für Aastra MX-ONE™
und Aastra MD110

Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz enthält einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Informationen zu allen Funktionen, rechtliche Hinweise und Angaben zu technischen Anforderungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: **☎** (bis Display eingeschaltet)
Ja (innerhalb von 2 Sekunden)

Ausschalten: Halten Sie den Hotkey gedrückt Ja

Freie Platzwahl¹

Hinweis: Freie Platzwahl wird nicht von IP DECT unterstützt.

Anmelden: *11* Autorisierungscode *
Eigene Nst. Nr. # ☎ ☎

Abmelden: #11# ☎ ☎

Entgegennehmen von Anrufen

Abheben: ☎

Freisprechmodus: Drücken Sie den mittleren Softkey

Von anderer Nebenstelle (Anrufübernahme): Läutende Nst. anrufen ☎ 8

Anruf beenden: ☎

Ausführen von Telefonanrufen

Bei aufgelegtem Hörer: Nst. Nr. oder Externer Leitungscode und Nr. ☎

Bei abgenommenem Hörer: ☎ Nst. Nr. oder Externer Leitungscode und Nr.

Freisprechmodus: Wählen Sie die Nr. und drücken Sie den mittleren Softkey

Allgemeine Kurzwahlnummern: KurzwahlNr. wählen ☎

Nr. mit Hotkey/Softkey wählen: Halten Sie den vorprogrammierten Hotkey gedrückt oder Drücken Sie den vorprogrammierten Softkey

Über das Telefonbuch anrufen: Suchen Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein OK ☎ oder ☑ (bis Name angezeigt wird) ☎

Rufnummer aus der Anrufliste wählen: ☑ (bis Nummer angezeigt wird) ☎

Wahlwiederholung (externe Rufnummer): *** ☎

Die umfassende Bedienungsanleitung finden Sie in elektronischem Format auf der Enterprise Telephone Toolbox-CD sowie unter <http://www.astra.com>

Rückfrage

Laufendes Gespräch: R (Siehe Display) Anruf bei 3. Teilnehmer

Makeln: 2

Zurückkehren und Rückfrage beenden: R (Siehe Display) ☎ ☎

Gesprächsübergabe

Laufendes Gespräch: R (Siehe Display) Anruf bei 3. Teilnehmer ☎ (bevor oder nachdem Teilnehmer antwortet)

Konferenz

Laufendes Gespräch: R (Siehe Display) Anruf bei 3. Teilnehmer 3 (nachdem Teilnehmer antwortet)

Rückruf

Aktivieren: 6 ☎

Bestimmten Rückruf abbrechen: #37* Nst. Nr. # ☎ ☎

Alle Rückrufe abbrechen: #37# ☎ ☎

Anklopfen

Aktivieren: 5 (bei Besetzzeichen) Auf Leitung warten

Freisprechmodus

Aktivieren oder deaktivieren: Drücken Sie den mittleren Softkey

Gleichzeitige Deaktivierung mehrerer Funktionen

Alle aktivierten Funktionen deaktivieren: #001# ☎ ☎

Menüstruktur

Nachrichten Nachrichtenliste >

SMS ¹ SMS senden >

Kontakte Telefonbuch lokal >
Telefonb. Zentral
Anrufliste >

Profile Normal >
Im Lader >
Modus 2 >
Modus 3 >
Modus 4 >
Modus 5 >
Modus 6 >
Modus 7 >
Modus 8 >
Modus 9 >
Ausschalten

Lautstärke >
Anrufsignal >
Vibrator (ein/aus)
Tastentön (ein/aus)
Alarmeinstellung* >
Abwesend (ein/aus)
Antwort >
Softkey
Name: ...

Dienste Dienst 1 >
Dienst 2 >
Dienst 10 >

*Nur für die Modelle DT422 und DT432 verfügbar.
**Nur für die Modelle DT412 und DT422 verfügbar.

Einstellungen

Tonsignale > Lautstärke: >
Anrufsignal >
Vibrator (ein/aus)
Tastentön (ein/aus)

Alarmeinstellungen* > Bewegungsalarm (ein/aus)
Lagealarm (ein/aus)

Softkey > Links: >
Mitte: >
Rechts: >

Hotkey > 0, 1, 2...9 >

Allgemein > Sprache >
Textgröße** >
Telefonsperre >
Uhr (ein/aus) >
Auto-Tastensperre (ein/aus)
Schnellantwort (ein/aus)
Neue Nachr. gedreht (ein/aus)
Besitzer-ID

System > System auswählen >
Registrieren >
Lokalisierungstest* >
Information >

Gespräch halten

Halten von Gesprächen: R (Siehe Display) ☎

Anruf wieder aufnehmen: ☎ (innerhalb von 30 Sekunden)

Gespräch wieder aufnehmen (andere Nst.): Rufen Sie die Nst. an, die den Anruf hält ☎ 8

Internes Follow-me

Von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren: *21* Neue Nst. Nr. # ☎ ☎

Abbrechen: #21# ☎ ☎

Externes Follow-me

Aktivieren: *22# Externer Leitungscode und Nr. # ☎ ☎

Abbrechen: #22# ☎ ☎

Persönliche Rufnummer¹

Aktivieren oder Profil von eigener Nst. ändern: *10* (1-5) # ☎ ☎

Abbrechen: #10# ☎ ☎

Voice Mail¹

In Mailbox einwählen: Mailboxnr. wählen und den Anweisungen folgen

Neue Nachricht empfangen: Abhören Anweisungen folgen

Hotkey/Softkey mit einer Nr. programmieren

Programmieren: ☎ ☎ oder ☎ (Einstellungen)
☑ (Softkey oder Hotkey) ☎
☑ oder ☑ (Taste auswählen) ☎ Bearb.
Namen eingeben Sichern ☑ Ändern
☑ (Anruf) Auswahl Rufnummer Sichern

Abwesenheitsinformation¹

Aktivieren: *23* Abwesenheitscode

Mit Datum/ Uhrzeit der Rückkehr: * Datum/Uhrzeit # ☎ ☎ (Datumsfolge ist systemabhängig)

Ohne Datum/ Uhrzeit der Rückkehr: # ☎ ☎

Abbrechen: #23# ☎ ☎

Erklärung der Abkürzungen

Nst.	Nebenstelle	Ja, Suchen, Ok, Hören, Softkey
Nr.	Nummer	Bearb., Sichern, Ändern, Auswahl
1	Funktion möglicherweise optional	